


Wymiana terminalu  
Wymiana patchcorda  
Wymiana zasilacza w terminalu

## KROK PO KROKU

**UWAGA!** Wszystkie opisane poniżej czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność! Zachowaj szczególną ostrożność!

Nie patrz bezpośrednio na końcówkę patchcorda ani jej nie dotykaj! Grozi to uszkodzeniem wzroku. Trzymaj go skierowanego w stronę podłogi. Dotknięcie patchcorda spowoduje zabrudzenie złącza i pogorszenie sygnału lub nawet jego utratę.



**01** Zanim przystąpisz do pracy, wyłącz urządzenie z prądu.

**02** Zlokalizuj złącze optyczne na urządzeniu.



**UWAGA!**

Zwróć uwagę na kolor końcówek (muszą się zgadzać).



**03** Wypnij patchcord z urządzenia.





**UWAGA!**

Pamiętaj, aby trzymać końcówkę patchcorda we właściwy sposób!



**04** Zdejmij osłonkę/ wtyczkę z nowego patchcorda.



**05** Osłonkę z nowego patchcorda wepnij do starego.

**06** Nowy patchcord wepnij do złącza optycznego w urządzeniu. Zwróć uwagę na "wystający element prowadzący"



**07** Nie zaginaj patchcorda, ponieważ spowodujesz jego uszkodzenie.



**08** Pozostałe kable ze starego urządzenia przepnij do nowego w sposób analogiczny (włącznie z kablem od zasilacza).

**UWAGA!** Jeśli zasilacz jest uszkodzony, należy go wymienić.



**09** Podłącz urządzenie do zasilania.

**10** Oczekuj na uruchomienie się urządzenia. Zajmie to około 1-2 minuty.

**11** Kontrolka PON zaświeci się pulsacyjnie na zielono. Po chwili powinna świecić w sposób ciągły.

**Twoje urządzenie jest gotowe do pracy.**



**12** Resztę konfiguracji przeprowadzi zdalnie serwisant FIBER.

**JEŚLI MASZ PYTANIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!**



Dział Techniczny FIBER  
32 706 50 02  
serwis@interkonekt.pl

Jesteśmy do Twojej dyspozycji  
od poniedziałku do piątku  
od 9:00 do 17:00.